

Gebrauchsanleitung Wanduhr

- 1.** Batterie einlegen.
- 2.** Sobald die Uhr das Funksignal empfängt, beginnt sie sich selbst einzustellen.
- 3.** Die Signale werden 2-mal täglich empfangen. Zu diesen Zeiten stellt sich die Uhr automatisch auf die aktuelle Zeit ein.
- 4.** Falls die Uhr nicht funktioniert, Batterien herausnehmen und nach 10 Minuten erneut einlegen.
- 5.** Sollte die Uhr dann immer noch nicht laufen, versuchen diese manuell einzustellen. Dies geschieht durch Drücken der REC-Taste (auf der Rückseite der Uhr ist die winzige REC-Taste zu finden) während 3 Sekunden.
- 6.** Um die aktuelle Uhrzeit einzustellen, die M-SET-Taste (auf der Rückseite der Wanduhr) 4 Sekunden lang gedrückt halten. Nach den 4 Sekunden beginnen sich die Zeiger zu drehen. Die Taste gedrückt halten, bis die gewünschte Zeit erreicht/eingestellt ist, dann loslassen.
- 7.** Durch wiederholtes kurzes Drücken der M-SET-Taste kann die Uhrzeit in Minutenschritten eingestellt werden.
- 8.** Reset-Funktion: Den roten Stift (Reset) mit einem Werkzeug berühren, dadurch erhalten die Zeiger einen Impuls und bewegen sich automatisch auf 12.00 Uhr.

Mode d'emploi de l'horloge murale radio pilotée

- 1.** Insérez la pile.
- 2.** L'horloge se règle automatiquement dès réception du signal radio.
- 3.** L'horloge reçoit le signal radio 2 fois par jour. Les aiguilles se règlent automatiquement sur l'heure actuelle à réception du signal.
- 4.** Si l'horloge ne fonctionne pas, retirez la pile et insérez-la à nouveau après 10 minutes.
- 5.** En cas de problème persistant, vous pouvez procéder à un paramétrage manuel de l'horloge. Appuyez sur le petit bouton REC (au dos de l'horloge) et maintenez-le enfoncé durant 3 secondes pour démarrer le réglage manuel de l'heure.
- 6.** Pour régler l'horloge sur l'heure actuelle, enfoncez la touche M-SET (au dos de l'horloge murale) durant 4 secondes. Après 4 secondes, les aiguilles commencent à tourner. Maintenez le bouton enfoncé jusqu'à ce que l'heure soit correcte puis relâchez le bouton.
- 7.** Vous pouvez régler l'heure minute par minute en appuyant de façon répétée sur la touche M-SET.
- 8.** Fonction de réinitialisation : Appuyez sur la pointe de la touche reset à l'aide d'un outil. L'horloge reçoit ainsi un signal radio et les aiguilles de l'heure et des minutes se déplacent automatiquement sur 12 heures.