

La rete radio Rega al servizio del canale d'emergenza E



Canale d'emergenza E 161.300 MHz, squelch 123.0 Hz dal 2012

Il canale d'emergenza E utilizza le infrastrutture (stazioni fisse) della rete radio Rega. Malgrado la sua vasta estensione, essa non copre l'intero territorio svizzero. Come in tutti i collegamenti radio, vi sono delle zone non raggiungibili dai contatti radio. Pertanto, non da ogni e qualsiasi punto della Svizzera è possibile lanciare un allarme via canale E alla centrale d'allarme della Rega.

A partire dal 2012 la Rega doterà gradualmente la propria rete radio di uno squelch di 123.0 Hz, un filtro che consente di eliminare disturbi e interferenze (come nell'Alta Savoia/Francia, e nella Valle d'Aosta/Italia). In via di principio sarà sempre possibile allarmare la centrale operativa della Rega tramite chiamata selettiva e senza squelch. A coloro che acquistano una nuova radio per le chiamate d'emergenza si raccomanda di verificare che questa sia munita di uno squelch di 123.0 Hz.



Stazioni fisse

- | | | |
|---------------------|-------------------|------------------|
| ○ 1 La Dôle | ○ 15 Oberalp | ○ 29 Uetliberg |
| ○ 2 Rochers de Naye | ○ 16 Corvatsch | ○ 30 Lägern |
| ○ 3 Plaine Morte | ○ 17 Lagalb | ○ 31 Wehr |
| ○ 4 Niesen | ○ 18 Zerne | ○ 32 Lauperstorf |
| ○ 5 Jungfrauoch | ○ 19 Motta Naluns | ○ 33 Les Ordots |
| ○ 6 Trockener Steg | ○ 20 Lai da Vons | ○ 34 Chasseral |
| ○ 7 Eggishorn | ○ 21 Weissfluh | ○ 35 Grimsel |
| ○ 8 Castello | ○ 22 Brambrüesch | ○ 36 Lucomagno |
| ○ 9 Tamaro | ○ 23 Crap Masegn | ○ 37 Bregaglia |
| ○ 10 Gesero | ○ 24 Sool | ○ 38 Bantiger |
| ○ 11 Matro | ○ 25 Chäserrugg | ○ 39 Müstair |
| ○ 12 Pilatus | ○ 26 Hoher Kasten | ○ 40 Bivio |
| ○ 13 Fronalpstock | ○ 27 St. Gallen | |
| ○ 14 Titlis | ○ 28 Reutenen | |

Dopo una chiamata d'allarme, la Rega coordina e mobilita i mezzi necessari a sua disposizione e li impiega secondo le sue possibilità. Inoltre, essa lavora a stretto contatto con gli altri partner impegnati nel soccorso.



Allarme

Tasto numero memorizzato o segnale pentatonale 2 14 14 (ZVEI 1/2)
Segnale di ricevuto: 3 toni lung

Si prepari a rispondere alle seguenti domande poste dalla centrale d'allarme:

- Chi allarma?
 - Cosa è successo, come e quando?
- Dopo l'allarme:
- Restare in ascolto
 - Seguire istruzioni della centrale Rega e delle squadre di salvataggio

Test

Tasto numero memorizzato o segnale pentatonale
2 13 01 (ZVEI 1/2)
Segnale di ricevuto: 2 toni lunghi hi

Uso corretto della radio per chiamate d'emergenza

Affinché l'uso della radio per chiamate d'emergenza sia efficace e dia i risultati sperati occorre seguire alcune regole.

- Prima di partire per un'escursione, comunicare ad una persona fidata (polizia locale, guardiano del rifugio, conoscenti, colleghe/colleghi) meta e rotta previste, orario del rientro previsto, oppure lasciare

queste indicazioni scritte in modo visibile dietro il parabrezza della vostra vettura. Ricordarsi di segnalare il rientro!

- Accendere la radio, ascoltare eventuali comunicazioni sulla frequenza.
- Portare con sé le pile di scorta, possono servire in caso d'emergenza.
- Le onde radio si diffondono come la luce: se teoricamente siete in contatto visivo con l'antenna (zona priva di ostacoli tra la radio e l'antenna), il collegamento è buono. È comunque possibile captare l'antenna anche mediante riflessi.
- Per trasmettere, girarsi verso un'antenna, tenere la radio verticalmente davanti alla bocca, parlar chiaro, ma non gridare!
- Se non riesce il collegamento diretto, lanciare una chiamata alla cieca: «A tutti, EMERGENZA, chi mi sente?» Magari è sentita da altri utenti che possono aiutare o ritrasmettere la vostra chiamata (fare da antenna). I nostri elicotteri sono spesso in volo e potrebbero captare il vostro allarme.